

При креплении устройства на треноге трос должен проходить через съемный ролик в головной части треноги. Убедитесь, что положение ролика зафиксировано. При опускании работника на полную длину троса устройства необходимо оставить минимум 4 оборота на барабане не размотанным. Работник, опускающийся в замкнутое пространство, должен быть обеспечен средствами связи с оператором лебедки, чтобы в случае необходимости подать сигнал о немедленной эвакуации.

Периодические проверки могут проводиться только компетентным лицом или организацией, уполномоченной проводить проверки строго в соответствии с процедурами периодических проверок от производителя, а также самим производителем.

ООО «ВЕНТОПРО» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделий ВЕНТОПРО.

Сделано в России!

Таблица. Характеристики

Артикул	Диаметр троса, мм / Грузоподъемность кг	Длина троса, м +/- 2%	Масса, кг +/- 2%
vpro tprd 2.2 10	5,1 / 750	10	12.2
vpro tprd 2.2 15	5,1 / 750	15	12.6
vpro tprd 2.2 20	5,1 / 750	20	13.0
vpro tprd 2.2 25	5,1 / 750	25	13.4
vpro tprd 2.2 30	5,1 / 750	30	13.8
vpro tprd 2.2 35	5,1 / 750	35	14.2
vpro tprd 2.2 40	5,1 / 750	40	14.6
vpro tprd 2.2 45	5,1 / 750	45	14.0
vpro tprd 2.2 50	5,1 / 750	50	14.4
vpro tprd 2.2 55	5,1 / 750	55	14.8
vpro tprd 2.2 60	5,1 / 750	60	15.2

Рис. 4. Использование



Рис. 5. Ограничение по использованию



Вниз

Вверх

НЕТ

Рис. 6. Документ по оборудованию

Оборудование		
Модель и тип: vpro trpd 2.2 ____	Торговое наименование: Устройство для спуска/подъема «Лебедка»	Идентификационный номер:
Производитель: ООО «Вентопро	Адрес: МО, г.о. Истра, д. Лешково, влд. 222, помещ. 1	Телефон, факс, e-mail, веб-сайт: +7(495)640-45-05 vento@ventopro.ru
Год изготовления и дата истечения срока службы	Дата покупки	Дата первого применения

Хронология периодических проверок и ремонтов

[illegible]